


# MÓDULOS DE ESPECIALIDAD Y CON EXPANSIÓN DE ZONAS POWERSERIES

## EXPANSOR DE 8 ZONAS CABLEADAS

### PC5108

- Agrega 8 zonas cableadas
- Potencia auxiliar, 125 mA (protección PTC)
- Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864



## EXPANSOR DE ZONAS DIRECCIONABLES

### PC5100

- Se pueden conectar hasta 32 detectores direccionables (AML)
- Los detectores pueden ser cuadrangulares, estar enroscados en forma de T o conectados en serie
- Fácil proceso de registro del detector
- Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864




## MÓDULOS DE ESPECIALIDAD

### MÓDULOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA

#### PC5200

#### PC5204

- Brindan hasta 1 Amp con 12 voltios de corriente continua
- Totalmente controlados por fallas de CA, batería baja y fallas en la función auxiliar
- El modelo PC5204 agrega 4 salidas de voltaje de alta corriente programables: En 1 Amp con 12 voltios de CC, la salida n°1 se puede utilizar como salida de alarma supervisada
- Compatible con los paneles de control PC1616, PC1832 y PC1864
- Se pueden conectar hasta 4 módulos supervisados en un solo sistema



### MÓDULO INTERFAZ DE IMPRESORA

#### PC5400

- Se puede utilizar para admitir una impresora serial
- Compatible con todos los paneles de control POWERSERIES

