



JA-187J Botón inalámbrico portátil de activación

El botón de emergencia JA-187J puede activar remotamente la alarma de emergencia o controlar diferentes dispositivos. Está hecho principalmente para llamar ayuda – como botón personal de emergencia.

o [Declaration of conformity - JA-187J \(PDF 315,39 kB\)](#)



Descripción

El botón se puede usar en la mano como si fuera un reloj de pulsera o en el cuello con un cordel. Su alimentación se hace mediante pilas.

Especificaciones

Alimentación:

1× pila de litio tipo CR 2032 (3 V)

Durabilidad de la pila:

aproximadamente 3 años

Frecuencia de funcionamiento:

868,1 MHz

Alcance de comunicación:

aproximadamente 50 m (en espacios abiertos)

Ambiente:

exterior, protegido

Cobertura:

IP-44

Temperatura de funcionamiento:

-25 °C hasta +50 °C